

更新 WIFI 固件

1. 将下载的 WIFI 固件升级文件拷贝至 TF 卡根目录，如果是压缩包，需解压缩。（可联系售后，获取最新 WIFI 固件）



2. 将 TF 卡插入机器中，在控制界面中点击“更新 WIFI 固件”。
3. 机器自动检测到卡中最新固件进行升级。

断电保护:	开
打印机信息	>
TF卡维护	>
更新主板固件	>
更新WIFI固件	>